

Объёмный дозатор модель DVP-C-1000 с бункером

ДИА•М
современная лаборатория



Производитель:
Farmalabor

Объёмный дозатор модель DVP-C-1000 с бункером объёмом 15 литров используется для поточного дозирования различных субстанций в тубы, флаконы, баночки и другую тару. Система микрометрических клапанов корректирует время наполнения и задержки между подачей продукции.

Объёмный дозатор модель DVP-C-1000 с бункером является механическим устройством для расфасовки кремов, шампуней, мазей, масла, субстанций на основе нефтепродуктов в баночки, тубы, флаконы и другие контейнеры. Установка оборудована микрометрической системой дозирования точно отмеряющей необходимый объём продукции. С помощью регулирующих клапанов можно установить рабочее время дозатора.

Установка чётко разделена на электрическую и механическую часть, которая полностью разбирается для очищения от расфасовываемого продукта. Объёмный дозатор модель DVP-C-1000 оборудован бункером объёмом 15 литров из нержавеющей стали. По желанию клиента выбирается марка стали AISI 316. Гладкая поверхность бункера исключает задержку продукта и обеспечивает быструю транспортировку его в дозатор.

Установка компактна и может работать с перемещающейся или быстросменяемой тарой, исключает ручное дозирование и обеспечивает быструю расфасовку продукции.

Особенности

- Компактный размер и механическое дозирование.
- Система микрометрических клапанов для корректировки рабочего времени.

- Легко разбирающийся дозировочный модуль.
- Механическая часть выполнена из нержавеющей стали.
- Вместительный бункер-накопитель для мелкосерийного производства.
- Панель управления и настройки дозатора.

Дополнительные опции

- Бункер из стали марки AISI 316.
- Тара для расфасовки.

Технические характеристики

Наименование	Описание
Режим работы	Механический
Дозирующая способность	От 2 до 100 мл
Ёмкость бункера	15 л
Материал	Нержавеющая сталь

000 «Диаэм»

Москва
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

